





Návod na sestavení BMW i4 s 2,4G dálkovým ovládáním,



Autíčko položte na deku nebo jinou měkkou podložku,




Převodovky povytáhněte, osu namažte vazelinou nebo olejem.



Prevodovky zastrčte zpět a osu namažte vazelinou nebo olejem,




Zadni kola,












Převodovky povytáhněte, osu namažte vazelinou nebo olejem,




Převodovky zastrčte zpět a osu namažte vazelinou nebo olejem.





Zapojeni baterie,

ITEM NO. 8511
IMPORTER
JIRI PEŠIČEK
KRUSONOVSKÝ
41701 DUBÍ
TEL: 602 282 818
WWW.DETSKAALCKA.CZ




ITEM NO.: R12
IMPORTER:
JIRI REBITZ
KRUSNOHORSKY 688
41701 DUBI
TEL: 608 282 8 8
WWW.DETEKAL...CKA.CZ




Autíčko podložte, zapněte jízdu na pedál, zařaďte rychlost,
ručně zmačkněte pedál a vyzkoušejte správné otáčení kol vpřed / vzad,












Po zapojení konektorů kabelů palubku stále držte !,
(jinak hrozí pád palubky a vytržení kabelů !,)



Zapojené kabely a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru,





Vložte 2 tužkové baterie R6 AA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,





















Ruční tažení,
(přední převodovky se elektronicky odpojí),



Hlavní vypínač:
zatlačením zapni,
zatlačením zpět vypni,

High: rychle,
Low: pomalu,

Při jízdě na pedál:
Vpřed,
Stop, neutrál,
Vzad,

Pedál pro jízdu,

R/C
—
PEDAL

R/C:
jízda na pouze dálkové ovládání,

PEDAL:
jízda pouze na pedál,

Krytka vypínače,

pokud chcete jezdit pouze na dálkové ovládání bez zasahování děčka do jízdy -
přepněte na R/C a přišroubujte krytku,



Klakson,

Zvuk startu motoru,

Audioplayer:

vstup pro USB, Mp3 vstup, voltmetr,
po zapnutí auta ukáže voltmetr červeně stav nabití baterie, min. 12,60V a více,



V+ a V- ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,
ostatní tlačítka se šipkami zapínají a přepínají funkce a hudbu,

BMW i4


P: stop, brzda,
po zastavení musíte P
znovu odmačknout,
jinak auto nepojede,



vypněte autíčko vypínačem ON/OFF, před sladěním musí být vypnuté,
zmačkněte a držte 2 - 4 vteřiny oválné tlačítko sladění,
začne blikat 1 LED dioda rychlosti,
při tomto kroku (stále držte tlačítko sladění) autíčko zapněte,
pusťte oválné tlačítko sladění - 3 LED diody rychlosti se trvale rozsvítí,
pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné a auto můžete ovládat dle popisu,
případně opakujte celý tento postup,
po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,
pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte,
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládacího opakuje celý tento postup,
v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie a postup zopakujte,

Nabíječka s LED diodou nabíjení,
pokud svítí červeně: baterie se nabíjí,
pokud svítí zeleně: baterie je nabita,






Zásuvka pro nabíjení,

Nabíjení baterie,
čas nabíjení cca 8hod při plném vybití baterie / max. doba nabíjení 15hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Nabíječka,



Důležité upozornění !,

pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte baterii nebo zkrátíte její životnost!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,



Přejeme krásné zážitky v novém autíčku.